

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### ШПРИЦ ПЕРЕКАЧНОЙ

В зависимости от модели шприца, он может использоваться для откачки и залива масла в агрегаты или емкости, либо для прямой перекачки между двумя емкостями.

#### **СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Установите на штуцер головки шприца шланг (шланги).
2. Опустите конец шланга в емкость с маслом (или др. жидкостью, к работе с которой шприц пригоден)
3. Движением штока откачивайте и нагнетайте жидкость.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ перекачивать:

Шприц GR45205 – масла, дизельное топливо, некорродирующие жидкости

Шприц GR45250 – масла, спирты, антифриз, вода, дизельное топливо, керосин, тормозная жидкость и пр.



#### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека



#### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Шприц– 1 шт
2. Шланг – 1 или 2 шт
3. Паспорт – 1 шт
4. Упаковка – 1 шт

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:**  
ИЗДЕЛИЕ: шприц плунжерный

модель \_\_\_\_\_

Артикул GR \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП ПРОДАВЦА